

MONTÁŽNY NÁVOD PRE POKLOPY KU KANALIZAČNÝM ŠACHTÁM:



1. Pripravte nosnú plochu (návrhové zaťaženie v mieste inštalácie jamy najmenej 2 tony).
2. Vyrovnajte podkladovú dosku a umiestnite ju pod povrch plochy.
3. Nainštalujte poklop na podkladovú dosku a vyrovnajte poklop tak, aby pasoval do kanalizačnej šachtovej rúry, poťažmo do otvoru šachty.
4. Označte si na poklope, poťažmo na ráme poklopu, otvory na navŕtanie kotiev 10 x 120 mm.
5. Vyvŕtajte otvory pre kotvy.
6. Pripevnite poklop, poťažmo poklop s rámom, k podkladovej doske pomocou kotiev.
7. Pri inštalácii do asfaltu alebo bitúmenového tmelu by mal byť výrobok chránený vrstvou tepelnej izolácie (vyhnite sa vystaveniu teplu s maximálnou teplotou 80 stupňov Celzia).
8. Vyplňte povrch vrchnou vrstvou tmelu.
9. Skontrolujte zatváranie a otváranie poklopu.
10. V prípade, že je poklop vybavený upevňovacími skrutkami, utiahnite ich.

